LOST VAPE

LOST VAPE

www.lostvape.com

lt.ext.dev/lostvapetech

Thelema Elite S Pod Kit

USER MANUAL

⚠ SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone with heart, lung, or blood pressure issues.

2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3. Cartridge Attention: Do not dry burn the cartridge or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and let the cotton soak for a few minutes before the first use. Also, this **will not** fix the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid ready for that first, tasty vape. **All** cartridges/coils are not, and cannot be, under warranty once they are opened, used, or filled with liquids.

4. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape's support team at support@lostvape.com or visit our website at www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

● BASIC PARAMETERS

Dimension	36.9*19.5*85mm
Net Weight	65±5g
Battery Capacity	1400mAh
Battery Voltage	3.2V-4.2V
Power Range	5W-40W
Coil Resistance Range	0.32Ω-1.0Ω
Pod Capacity	3ml@mtl(TPD)
Charging Voltage	5V/1.4A
Type-C Cable	Supports 5V/2A Charger
Body Material	PC, PU Leather

● COMPONENTS OVERVIEW



BASIC OPERATION

● 3 STEPS TO FILL WITH E-LIQUID

● TURN ON / OFF

Press the button 5 times consistently within 2 seconds to TURN ON/OFF the device.

● ACTIVATION

For use, draw only from the drip tip.

● AIRFLOW ADJUSTMENT

Rotate the air control button to find the airflow that suits you best. If the submitter feels weak, shorten the airflow inlet; if the vapour is too hot, lengthen the airflow inlet.

● MODE INDICATORS

Dual Mesh Cartridge&Single Mesh Cartridge
Press the button 2 times to switch ECO / BOOST mode.

BOOST Mode	ECO Mode
∰ ∰	∰
Both coil icons stay lit continuously.	One coil icon stays lit continuously.

● INDICATORS

Draw Activation	Charging	Full Charged
Battery bar starts from the first bar and moves upward during vaping.	Current battery bar breathes in sync.	Stays on for 10 seconds after fully charged, then turns off.

SAFETY PROTECTION

Low Battery: This message means battery voltage below 3.3V before use it! Note that: (1)If you ship pre-paid, The output will automatically cut off, and the battery level indicators will flash 10 times with the backlight fan.

Check Atomizer: It means no atomizer detected, the output will automatically cut off, and **all** indicators will flash 5 times.

Short Circuit: It means that the atomizer is short-circuited, the output will be automatically cut off, and **all** indicators will flash 5 times.

Too Hot: The device will shut down when the temperature of the battery reaches 60°C/140°F. The battery indicator light and **all** indicators will flash 5 times. You can use the device again when the temperature is back to 55°/.

Over 8s: Output will automatically cut off and the screen shows "Over 8s" when you vape over 8s continuously.

⚠ PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen rentan: Produk ini tidak direkomendasikan untuk yang dibawah umur, wanita hamil atau yang sedang menyusui ataupun yang memiliki risiko penyakit jantung, paru-paru, atau tekanan darah.

2. Perhatian baterai: Jangan memaparkan alat di suhu ekstrim, dengan membongkar alat untuk servis atau menggant baterai tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tank Perhatian: Jangan membakar tank atau koil sampai kering. Sangat penting untuk mengisi tangki baru dengan e-liquid. Cukup isi tangki Anda dengan e-liquid dan biarkan sebentar minimal 5 menit sebelum melakukan vaping. Seperti di atas, ini akan memastikan kapas di dalam koil baru Anda menyerap cukup e-liquid yang siap untuk vape pertama yang lezat itu. Semua tank / pembungkus atau kompor dalam garansi setelah dibuka, diisi, atau diisi dengan cairan.

4. Garansi: Alat ini dilindungi dengan garansi 3 bulan dari tanggal pembelian.

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silahkan hubungi Lost Vape dengan email di support@lost-vape.com atau kunjungi website kami. www.lostvape.com.

DESKRIPSI PRODUK

● PARAMETER DASAR

Dimensi	36,9*19,5*85mm
Berat Bersih	65±5g
Kapasitas Baterai	1400mAh
Tegangan Baterai	3,2V-4,2V
Rentang Daya	5W-40W
Rentang Resistansi Coil	0,32Ω-1,0Ω
Kapasitas Pod	3ml@mtl (TPD)
Tegangan Pengisian	5V/1,4A
Kabel Type-C	Mendukung Pengisi Daya 5V/2A
Bahan Tubuh	PC, Kulit PU

● GAMBARAN UMUM KOMPONEN



OPERASI DASAR

● Berikut adalah 3 langkah untuk mengisi dengan e-liquid

● MATIKAN LAMPU

Tekan tombol 5 kali secara konsisten dalam waktu 2 detik untuk menekan perangkat.

● PENGAKTIFAN

Untuk penggunaan, siap hanya dari ujung tetes.

● PENYESUAIAN ALIRAN UDARA

Putar tombol kontrol udara untuk menemukan aliran udara yang cocok untuk Anda. Jika submitter merasa lemah, memendekkan jalur aliran udara. Jika uap terlalu panas, memperpanjang aliran udara.

● INDIKATOR MODE PENGAMPUN

Gunda Mesh kembar& Satu Mesh kartrid Tekan tombol 2 kali untuk beralih mode menekan ekonomi.	
BOOST Mode	ECO Mode
∰ ∰	∰
Kedua ikon kumparan tetap menyala terusmenerus.	Satu ikon kumparan tetap menyala terusmenerus.

● INDIKATOR KAKI

Draw	Mengisi	Terisi Penuh
Baterai bar dimulai dari bar pertama dan bergerak ke atas. Uap selama vaping.	Baterai bar saat ini bernafas secara sinkron.	Tetap menyala selama 10 detik setelah penuh, lalu mati.

PERLINDUNGAN KESELAMATAN

Baterai rendah: pesan ini berarti tegangan baterai di bawah 3,3v sebelum digunakan! Perlu diingat bahwa: (1) Jika kirim sebelumnya, output akan secara otomatis terputus, dan semua indikator akan berkedip 5 kali.

Cek Atomizer: ini berarti tidak ada Atomizer terdeteksi, keluaran akan secara otomatis terputus, dan semua indikator akan berkedip 5 kali.

Korsleting: ini berarti bahwa atomizer adalah untuk pendek, keluaran akan secara otomatis akan dipotong, dan semua indikator akan berkedip 5 kali.

Terlalu panas: alat ini akan mati saat suhu yaqan bagan dalam lebih tinggi. Jalan lukkar secara otomatis terjutus, dati semua indikator akan berkedip 5 kali. Anda dapat menggunakan perangkat lagi ketika suhu kembali ke 55 celcius.

Lebih dari 8s: lukkaran akan secara otomatis terputus dan layar menunjukkan "lebih dari 8" ketika anda vape di atas 8 terus menerus.

⚠ AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables : Le produit est destiné à des adultes pour les mineurs et non recommandé pour les femmes enceintes ou allaitantes ou toute personne ayant des problèmes de maladies cardiaques, de dépression ou d'asthme.

2. Accumulateurs : Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes. Ne pas démonter l'appareil sans la recommandation de Lost Vape ou remplacement de la batterie sous peine de perte de la garantie.

3. Attention Tank : Ne brûlez pas à sec le tank ou la résistance. **Il est** essentiel d'amorcer une nouvelle résistance. Remplissez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez tremper au moins 5 minutes avant de vaporiser. Comme indiqué ci-dessus, cela permettra au coton à l'intérieur de votre nouvelle résistance d'absorber suffisamment de e-liquide pour votre première vape savoureuse. Toutes les tanks/bobines en sont pas couvertes par la garantie une fois qu'elles sont ouvertes, utilisées ou remplies de liquide.

4. Garantie : Les appareils sont couverts par une garantie de trois mois à compter de la date d'achat.

5. Liens : Si vous avez d'autres questions ou des réclamations, veuillez contacter notre équipe d'assistance à Lost Vape support@lostvape.com ou consulter notre site web : www.lostvape.com.

DESCRIPTION DU PRODUIT

● PARAMÈTRES DE BASE

Dimensions	36,9*19,5*85mm
Poids Net	65±5g
Capacité de la Batterie	1400mAh
Tension de la Batterie	3,2V-4,2V
Plage de Puissance	5W-40W
Plage de Résistance de la Bobine	0,32Ω-1,0Ω
Capacité du Pod	3ml@mtl (TPD)
Tension de Charge	5V/1,4A
Câble Type-C	Supporte Chargeur 5V/2A
Matériau du Corps	PC, Cuir PU

● VUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTS

OPÉRATION DE BASE

● Voici les 3 étapes pour remplir avec du e-liquide

● ALLUMEZ/ETEIGNEZ

Appuyez sur le bouton 5 fois de façon constante dans les 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

● EMON ACTIVATION

Pour Fulibon: prélevez uniquement à partir de l'embout buccal. Ne pas aspirer.

● RÉGLAGE AJUSTEMENT DE FLUX D'AIR

Faites glisser le bouton de réglage de l'air pour trouver le flux d'air qui vous convient le mieux. Si vous sentez que votre bouche est faible, raccourcissez l'entrée du flux d'air. Si la vapeur est trop chaude, allongez l'entrée du flux d'air.

● INDICATEURS DE MODE

Dual Mesh Cartridge&Single Mesh Cartridge
Press the button 2 times to switch ECO / BOOST mode.

BOOST Mode	ECO Mode
∰ ∰	∰
Les deux icônes de bobine restent allumées en permanence.	Une icône de bobine reste allumée en permanence.

● INDICATEURS

Activation de Draw	Chargement	Complètement Charge
La barre de batterie commence à partir de la première barre et se déplace vers le haut pendant la vapotage.	La barre de batterie actuelle respire en synchronisation.	Reste allumé pendant 10 secondes après la pleine charge, puis s'éteint.

PROTECTION DE SÉCURITÉ

Batterie faible: ce message signifie une tension de batterie inférieure à 3,3 v avant utilisation ou inférieure à 2,8 v lorsque vous tirez! Notez que: (1) Si vous expédiez prépayé, la sortie indicateurs de niveau de la batterie clignotent 10 fois avec le dernière barre lumineuse.

Vérifiez l'atomiseur: cela signifie qu'aucun atomiseur n'a été détecté, la sortie sera automatiquement coupée et tous les indicateurs clignoteront 5 fois.

Court-circuit: cela signifie que l'atomiseur est court-circuité, la sortie se coupe automatiquement, et tous les indicateurs clignotent 5 fois.

Trop chaud: l'appareil s'arrête lorsque la température de la carte atteint 60°C/140°F. Le voyant de la batterie et tous les voyants LED vous font clignoter 5 fois. Vous pouvez utiliser l'appareil à nouveau lorsque la température revient à 55°/.

Plus de 8s: la sortie se coupe automatiquement et l'écran montre «plus de 8s» lorsque vous vaporisez plus de 8s en continu.

⚠ OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenia dla wrażliwych grup konsumentów: Ten produkt nie jest zalecany dla osób niepełnoletnich, kobiet w ciąży lub karmiących oraz osób z problemami z układem sercowo-płucnym, ciśnieniem krwi.

2. Uwaga dotycząca akumulatora: Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie rozbieraj urządzenia bez zalecenia Lost Vape, w przeciwnym razie utracisz gwarancję firmy Lost Vape.

3. Tank Uwaga: Nie palić na sucho saszetki lub cewki. Niezbędne jest zagotowanie nowej cewki. Po prostu napełnij zbiornik e-płynem i pozostaw go na co najmniej 5 minut przed pierwszym użyciem. Ponadto, **nie** naprawi to bawełny wewnątrz nowej cewki w celu wchłonięcia dużej ilości e-płynu do pierwszej, smacznej wapowizacji. Wszystkie wkłady / cewki nie są objęte gwarancją, gdy zostały otwarte, użyte lub napełnione płynami.

4. Gwarancja: Urządzenia jest objęte 3miesięczną gwarancją od daty zakupu.

5. Kontakty: W przypadku dalszych pytań lub zapytań, prosimy o kontakt z zespołem Lost Vape za pomocą adresem support@lost-vape.com lub odwiedzić naszą stronę internetową. www.lostvape.com.

OPIS PRODUKTU

● PODSTAWOWE PARAMETRY

Wymiary	36,9*19,5*85mm
Waga Netto	65±5g
Pojemność Baterii	1400mAh
Napięcie Baterii	3,2V-4,2V
Zakres Mocy	5W-40W
Zakres Rezystancji Cewki	0,32Ω-1,0Ω
Pojemność Pod	3ml@mtl (TPD)
Napięcie Ładowania	5V/1,4A
Kabel Type C	Obsługa Ładowarki 5V/2A
Materiał obudowy	PC, Skóra PU

● PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

PODSTAWOWA OBSŁUGA

● Oto 3 kroki, aby napełnić płynem e-liquid

● WŁĄCZ I WYŁĄCZ

Nacisnij przycisk 5x/ciągle konsekwentnie w ciągu dwóch sekund, aby WŁĄCZyć/WYłączyć urządzenie.

● AKTYWACJA

Do użytku, pobieraj tylko z kończówki kroplówkę.

● REGULACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA

Pokrętło przycisk regulacji powietrza, aby znaleźć przepływ powietrza, który najlepiej Ci odpowiada. Jeśli automatyczne urządzenie wydaje się słabe, skróć wlot powietrza; jeśli para jest zbyt gorąca, wydłużyć wlot powietrza powietrza.

● WSKAZNIKI TRYBU

Wkład z podwójną siatką&Wkład pojedynczej siatki
Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby przełączyć tryb EKO/BOOST.

BOOST Mode	ECO Mode
∰ ∰	∰
Obie ikony cewki świecą się nieprzerwanie.	Jedna ikona cewki świeci się nieprzerwanie.

● WSKAZNIKI

Aktywacja Podczas Zaciągania	Ładowanie	Pełna naładowanie
Pasek baterii zaczyna się od pierwszego paska i przesuwa się w górę podczas zaciągania.	Aktualny pasek baterii oddycha synchronicznie.	Pozostaje włączony przez 10sekund po pełnym naładowaniu, a następnie wyłącza się.

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA

Niski poziom baterii: Ten komunikat oznacza napięcie baterii poniżej 3,3V przed użyciem! Ale należy mieć na uwadze: (1) Jeśli wysyłka jest przedpłacona, moc wyjściowa zostanie automatycznie odcięta, a wskaźniki poziomu baterii będą migać 10krotnie przy ostatnim pasku świetlnym.

Sprawdź Atomizer: Oznacza to, że nie wykryto rozpylacza, wyjście zostanie automatycznie odcięte, a wszystkie wskaźniki miganie 5 razy.

zwarcia: Oznacza to, że rozpylacz jest zwarcie, wyjście automatycznie odcięte, a wszystkie wskaźniki będą migać trzy razy.

Too Hot: Urządzenie wyłączy się, gdy temperatura wewnętrznej baterii osiągnie 60°C/140°F. Wskaźnik baterii i wszystkie 5 wskaźniki w wyjściowe pomrenie, gdy temperatura wróci do 55°/.

Powyżej 8s: Wyjście zostanie automatycznie odcięte, a ekran pokazuje "Przez 8s" podczas ciągłego wapowania przez 8s.

⚠ SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt ist nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Risiko für Herzerkrankungen, Depressionen und Asthma empfohlen.

2. Akkusicherheit: Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Bitte zerlegen sie das Gerät nicht, um Ver- lust der Garantie zu vermeiden, ohne vorher den Kundendienst von Lost Vape zu kontaktieren.

3. Tank Achtung: Tank oder Coil nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, eine neue Spule zu grundieren. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie es vor dem Dampfen mindestens 5 Minuten stehen. Wie oben, ermöglicht dies der Baumwolle im Inneren Ihrer neuen Spule, genügend E-Liquid für den ersten, leckeren Vape. Alle Kartuschen/Spulen fallen nicht unter die Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeiten gefüllt wurden.

4. Garantie: Die Garantiezeit beträgt 3 Monate nach Kaufdatum.

5. Kontakte: Bei weiteren Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie bitte Lost Vape per E-Mail support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

PRODUKTBESCHREIBUNG

● BASISPARAMETER

Abmessungen	36,9*19,5*85mm
Nettogewicht	65±5g
Batteriekapazität	1400mAh
Batteriespannung	3,2V-4,2V
Leistungsbereich	5W-40W
Widerstandsbereich der Spule	0,32Ω-1,0Ω
Pod-Kapazität	3ml@mtl (TPD)
Ladespannung	5V/1,4A
Type-C-Kabel	Unterstützt 5V/2A Ladegerät
Gehäusematerial	PC, PCK-Leder

● KOMPONENTENÜBERSICHT

GRUNDOPERATIONEN

● Hier sind die 3 Schritte zum Befüllen mit E-Liquid

● AN - / AUSSCHALTEN

5 Drücktasten in 2 sekunden, Anfeuja einschalten/ausschalten

● ZUM EINSATZ BEREIT

Zum Gebrauch nur aus dem Tropfstück ziehen.

● DAS IST EINE ANPASSUNG.

Schieben sie einen Nihammesser, damit die luft nach ihrem Wunsch passt. Wenn der Einreicher schwach ist, verkürzen sie den Lufteinlass; wenn der Dampf zu heiß ist, verlängern sie den durchlauf der luftzufuhr.

● DAS PANTHEON.

Mit einem doppelten durchschlagkeksteller ist er nicht ein filter Kekscheck/BOOST auf zwei tasten umschalten.

BOOST Mode	ECO Mode
∰ ∰	∰
Beide Spulensymbole leuchten dauerhaft.	Ein Spulensymbol leuchtet dauerhaft.

● INDIKATOREN

Tasten aktivieren	Ladung	Es ist elektrisch
Die batterieleiste beginnt mit dem ersten Balken und bewegt sich während des elektrische Dampfen nach oben.	Synchronisieren sie den aktuellen balkenton.	Bitt einen vollständig aufgeladen zeit abschalten.

SICHERHEITSSCHUTZ

Batterieschutz runter: die vorherige batteriespannung ist niedriger als 3,3 V und bei gebrauch niedriger als 2,8 V. Die ausgabe wird automatisch unterbrochen, und die Batterie Backlet mit der Blicken blende zehn mal.

Vidjel checken: ab indicator nicht entdeckt wurde, kappt sie automatisch, und alle indikatoren fünf mal.

Kurzschluss: der zerstäuber ist defekt, nimmt noch automatisch ab, und erzeugen blinken 5mal.

Zu hohe temperaturen: zu hohe temperaturen auf den internen Akkus führen zum herunterfahren der anlage. Die ausgabe wird automatisch unterbrochen, und alle fünf blinken sechs mal. Als temperatur bis 60 ° , kann dürfen ganz.

Mehr als 8 sekunden: eine durchgehende pause Von 8 sekunden. Anzeigen Von mehr als 8 sekunden auf dem tabschirm.

⚠ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: Este producto no está recomendado para menores de edad, mujeres embarazadas o en período de lactancia, cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión y asma.

2. Precauciones de la batería: No exponga el dispositivo a temperaturas extremas.

No desarme el dispositivo para reparar o cambiar la batería sin la recomendación de Lost Vape.

3. Atención del cartucho: No queme en seco el cartucho o la bobina.Es esencial cebar una bobina nueva. Simplemente llene su tanque con e-líquido y deje reposar durante al menos 5 minutos antes de vapear. Como se mencionó anteriormente, esto permitirá que el algodón dentro de su nueva bobina absorba suficiente e-líquido para su primer, delicioso y sabroso vaso. Todos los cartuchos/bobinas no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, se usan o se llenan con líquidos.

4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

5. Contacto: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape support@lostvape.com o visite nuestro sitio web www.lostvape.com.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

● PARÁMETROS BÁSICOS

Dimensiones	36,9*19,5*85mm
Peso Neto	65±5g
Capacidad de la Batería	1400mAh
Voltaje de la Batería	3,2V-4,2V
Rango de Potencia	5W-40W
Rango de Resistencia de la Bobina	0,32Ω-1,0Ω
Capacidad del pod/cartucho	3ml (TPD)
Voltaje de Carga	5V/1,4A
Cable Type-C	Soporta Cargador de 5V/2A
Material del cuerpo	PC, Cuero PU

● VISTA GENERAL DE LOS COMPONENTES

OPERACIÓN BASICA

● Aquí tienes los 3 pasos para llenar con e-líquido

● ENCENDER/APAGAR (ON/OFF)

Presione el botón 5 veces consistentemente dentro de 2 segundos para encender/apagar el dispositivo.

● ACTIVACIÓN

Para su uso, aspire la boquilla.

● AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE

Gulleu el botón de ajuste de aire para encontrar el flujo de aire que más le convenga.Si la cabeza automática se siente débil, acorte la entrada de flujo de aire; si el vapor está demasiado caliente, alargue la entrada del flujo de aire.

● INDICADORES DE MODO

Cartucho de malla dobleCartucho de una sola malla
Pulse el botón 2 veces para cambiar el modo ECO/BOOST.

BOOST Mode	ECO Mode
∰ ∰	∰
Ambos iconos de bobina permanecen encendidos de forma continua.	Un icono de bobina permanece encendido de forma continua.

● INDICADORES

Activación de Draw	La carga	Con carga completa
Barra de batería comienza desde la primera barra y se mueve hacia arriba durante el vapeado.	La barra de la batería actual respira durante la carga.	Permanece encendido durante 10 segundos después de la carga completa, luego se apaga.

SEGURIDAD PROTECCIÓN DE

Low battery: este mensaje significa que el voltaje de la batería es inferior a 3,3v antes de su uso o inferior a 2,2v cuando se está vapeando! Tenga en cuenta que: (1)Si envía prepago, la salida se cortará automáticamente y los indicadores de batería parpadearán 10 veces con la última barra de luz.

Check atomizer: significa que no hay atomizador(cortacircuito) detectado, la salida se cortará automáticamente, y todos los indicadores parpadearán 5 veces.

Short circuit: significa que el atomizador está en cortocircuito, la salida se cortará automáticamente, y todos los indicadores se apagarán 5 veces.

Too hot: el dispositivo se apaga cuando la temperatura de la batería interna es más alta. La batería se cortará automáticamente, y todos los indicadores parpadearán 5 veces. Puede usar el dispositivo de nuevo cuando la temperatura sea de nuevo a 55°C.

Over 8s: la salida se cortará automáticamente y la pantalla muestra "over 8s" cuando vapee más de 8 segundos continuamente.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: Данный продукт не рекомендуется для несовершеннолетних, беременных и кормящих женщин, а также людям, страдающим рядом заболеваний(сердечно-сосудистые заболевания, депрессия и астма).

2. Предупреждение по аккумулятору: Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. Не разбирайте устройство или замену аккумулятора без рекомендации Lost Vape.

3. Внимание стартам: Не обжигайте картридж голым огнем и сухим. Необходимо заправить новую спираль. Просто заполните бак электронной жидкостью и дайте ватному диску пропитаться в течение нескольких минут перед первым использованием. Как указано выше, это позволит вате внутри вашей новой спирали впитать достаточное количество электронной жидкости для первой, вкусной затяжки. Гарантия не распространяется на все картриджи/спирали, которые были открыты, использованы или заполнены жидкостью.

4. Гарантия: На устройство предоставляется гарантия 3 месяца со дня покупки.

5. Контакты: Для получения дополнительных вопросов или справок, пожалуйста, свяжитесь с командой поддержки Lost Vape support@lostvape.com или посетите наш сайт: www.lostvape.com.Чтобы узнать больше, посетите наш веб-сайт www.lostvape.com.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

● БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	36,9*19,5*85мм
Вес нетто	65±5г
Емкость аккумулятора	1400мАч
Напряжение аккумулятора	3,2В-4,2 В
Диапазон мощности	5 Вт-40 Вт
Диапазон сопротивления катушки	0,32Ω-1,0Ω
Емкость картриджа	3мл (TPD)
Напряжение зарядки	5 В/1,4 А
Кабель Type-C	Поддержка зарядного устройства 5 В/2 А
Material del cuerpo	ПК, Кожа PU

● ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

● Вот 3 шага для заправки e-жидкостью

● ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку 5 раз последовательно в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить устройство.

● Активация

Для использования используйте только капельный наконечник.

● Регулировка воздушного потока

Нажмите кнопку регулировки воздуха, чтобы найти поток воздуха, который вам больше всего подходит. Если испытатель чувствует слабость, сократите воздухозаборник. Если пар слишком горячий, удлините воздухозаборник.

● Индикаторы режима

Двойной картридж сетчатый&картридж из одной сетки
Нажмите кнопку 2 раза, чтобы переключить режим ЭКО/BOOST.

BOOST Mode	ECO Mode
∰ ∰	∰
Оба значка спирали горят непрерывно.	Один значок спирали горит непрерывно.

● индикатор

Активация при Тяге	Зарядка	Полная отзывалась заряжается
Батарея начинается с первого бара и перемещается вверх во время вейпинга.	Текущий бар батареи дышит синхронно.	Остается включенным в течение 10 секунд после полной зарядки, затем выключается.